le soleil, votre énergie à vie



BLOCSOL CombiPSD et CombiRSD

Notice de fonctionnement



Flashez ce code et accédez directement aux pièces détachées, notices, etc. de ce produit sur notre site de vente en ligne www.sav.clipsol.com le soleil, votre énergie à vie

CPY12000009

22/03/14

V2.3

www.clipsol.com

SOMMAIRE

1	Presentation du blocsol combi3					
	1.1 Ler	égulateur	3			
1.2 La télécommande						
	1.3 Les	différents composants du blocsol	4			
2	Navigati	on dans les menus	5			
	2.1 Gén	éralités	5			
	2.2 Deta	ails menu utilisateur	6			
	2.2.1	Mode PSD/RSD/PISC 1 ou 2	6			
	2.2.2	Réglage PSD/RSD/PISC	6			
	2.2.3	Mode Circuit Eté Piscine	7			
	2.2.4	Mode Boucle de décharge	8			
	2.2.5	Reglage EauChaude	8			
	2.2.6	Mode ChaudierElec	10			
	2.2.7	Mode appoint PAC	10			
	2.2.8	VisuFonctionmnt	10			
	2.2.9	Visu Mesures	10			
	2.2.10) Date et Heure	10			
	2.2.11	Mise en pression	11			
	2.3 Dérogation temporaire chauffage – accès rapide					
3	Compre	ndre votre installation	12			
	3.1 Les	principes de fonctionnement	12			
	3.1.1	Schémas de principe : toujours du solaire	12			
	3.1.2	Pour activer le chauffage de votre maison	13			
	3.1.3	Arrêter la chaudière ?	13			
	3.1.4	Autoriser l'utilisation de votre circuit été (Décharge ou piscine)	13			
	3.1.5	Radiateurs équipes de têtes thermostatiques	13			
	3.2 Dive	ers détails et FAQ	14			
	3.2.1	Autour du capteur:	14			
	3.2.2	Autour de la production d'ECS:	14			
	3.2.3	Priorité ECS sur le chauffage en appoint	14			
	3.2.4	Surchauffe optimale solaire	14			
	3.2.5	Mise en route de la decharge/piscine estivale	14			
	3.2.6	Securite Haute Temperature materielle	15			
	3.2.7	Securite Haute Temperature logicielle plancher-piscine	15			
	3.2.8	Chaudiere Electrique	15			
	3.2.9	Version Blocsol Combi avec chaudiere granules bols	15			
	3.2.10	Version Blocsol Combl avec PAC	15			
	3.2.11		15			
	3.3 Entr	'etien	15			
	J.4 AVa	nt de contacter votre installateur	16			
	3.4.1	Lie a liaison radio entre la telecommande et le regulateur	16			
	3.4.2	Diagnostics du regulateur	17			

1 PRESENTATION DU BLOCSOL COMBI



exemple d'installation PSDCombi : 1 zone plancher et décharge estivale automatique.

1.1 LE REGULATEUR

Le **régulateur** de votre installation est situé dans le blocsol installé en chaufferie : il gère tous les composants hydrauliques (circulateurs, vannes) et les capteurs électroniques (sondes de températures, capteur de pression, de niveau, etc...) pour optimiser le fonctionnement de votre système solaire CLIPSOL. En face avant, vous pouvez voir trois voyants (de bas en haut): vert (témoin de mise sous tension), jaune

(anomalie), rouge (défaut installation).

Après la mise sous tension, le voyant rouge reste allumé pendant l'initialisation du système et s'éteint au bout de quelques secondes (à moins qu'il n'y ait un défaut).

1.2 LA TELECOMMANDE

Pour obtenir des informations sur l'installation, il suffit d'utiliser le **boîtier de commande à distance** (liaison radio avec le régulateur) : il vous permettra en autre de visualiser les températures, les états de fonctionnement, les diagnostics simplifiés... Dans une optique différente, il permet également à un utilisateur averti de modifier la configuration du pilotage de son installation au travers de paramètres réglables. Toutes les données sont accessibles grâce à une interface dont le principe est présenté en §2.

Cette télécommande est alimentée par 2 piles de type LR6 1,5V. Pour limiter la consommation de la télécommande et augmenter la durée d'utilisation des piles (2 ans en utilisation standard), l'afficheur n'est pas activé en permanence : pour pouvoir utiliser l'interface depuis un état d'arrêt et la « réveiller » il faut

d'abord appuyer sur la **touche** \checkmark . La navigation est ensuite possible normalement. Au bout de **30s sans action** sur la télécommande, celle-ci se met en **veille automatiquement**.

Si les piles sont faibles : un message vous préviendra lors du « réveil » de la télécommande.

Si la télécommande ne parvient pas à communiquer avec le régulateur embarqué dans le blocsol à plusieurs reprises, elle affiche « Liaison indisponible », jusqu'au rétablissement de la liaison : cela ne signifie pas que le régulateur du blocsol (donc l'installation) ne fonctionne pas. En effet, même si la télécommande n'a plus de pile, ou si elle est trop loin du régulateur, le blocsol n'en continuera pas moins de fonctionner normalement, seulement vous ne pourrez pas le visualiser.

1.3 LES DIFFERENTS COMPOSANTS DU BLOCSOL

Exemple d'une version CombiPSD 311 :



Chaque circulateur correspond à un circuit hydraulique : capteur, chaudière, production d'eau chaude instantanée, chauffage dans la zone 1, chauffage dans la zone 2.

2 NAVIGATION DANS LES MENUS

2.1 GENERALITES

Pour accéder aux différents types de renseignements, vous allez pouvoir naviguer entre 2 types de menus :

- le menu utilisateur, qui rassemble les informations courantes intéressant tout utilisateur;
 - le menu expert, pour les opérations techniques (réservé aux installateurs).

Vous trouverez en plus, un >>>écran standard<<< donnant une indication de l'heure et d'autres informations simples : vous accédez aux menus utilisateurs ou expert à partir de cet >>>écran standard<<<.

Comme dans toutes les gestions de menus déroulants, voici quelques règles simples de déplacement dans les menus :

- bouton « ×» : annuler un choix ou/et sortir d'un sous-menu, …

bouton tournant « >» : (mollette) il vous permet de faire déplacer le curseur dans les menus ou écrans d'affichage spécifiques pour modifier la valeur d'un paramètre (température de consigne, configuration, etc...)

NB : le nombre et le libellé des menus sont adaptés à la version de Combi (+options) que vous avez commandée.

GUIDE PRATIQUE



IMPORTANT :

Quand vous naviguez dans un menu (utilisateur ou expert) avec la télécommande, le système continue de réguler mais avec un temps de réaction plus long. Aussi, quand vous avez effectué l'opération désirée dans les menus, penser à revenir à l'>>>écran standard<<< avant de laisser la télécommande se mettre en veille (au bout de 30s).

2.2 DETAILS MENU UTILISATEUR

Ci-dessous les différentes fonctions du menu utilisateur (accessible depuis l'>>>écran standard<<< en appuyant sur ✓)

2.2.1 Mode PSD/RSD/PISC 1 ou 2

Ce menu vous permet de choisir le mode de fonctionnement de l'émetteur considéré : plancher, radiateur ou piscine, installé en zone 1 ou zone 2 de votre blocsol.

(sélection curseur avec puis validation avec), le mode courant est indiqué par « * » sous le curseur.

Arret	Aucune circulation dans l'émetteur		
Solaire	Uniquement énergie solaire dans l'émetteur, pas de demande d'énergie d'appoint pour cet émetteur		
SolaireAppoint ¹ Basculement entre énergie solaire et énergie d'appoint : le so prend le pas sur l'appoint dès que la température capteur dép de 10°C (paramètre réglable menu expert>config) la cons d'ambiance. On favorise au maximum l'utilisation du solaire			
Absence	Ce mode définit la consigne d'ambiance à 5°C par défaut (réglable) et autorise l'appoint à se mettre en route pour garantir cette température. Toutefois, en solaire, on pourra monter à des T° notablement plus haute, de l'ordre de la consigne d'ambiance habituelle en appoint +3°C. La mise en mode absence est rappelée au niveau l'affichage standard.		

Une fois validé votre choix, vous retournez automatiquement dans le menu utilisateur.

N'hésitez pas à passer en mode **Solaire** dès que les beaux jours reviennent... Cela évite à l'appoint de s'enclencher lorsque la température d'ambiance passe légèrement en dessous de la consigne.

Dès la fin de saison de chauffe, passez rapidement le mode PSD/RSD sur **Arrêt** pour favoriser le chauffage de l'eau chaude sanitaire avec le solaire.

\mathbf{V}

Attention ! Dans le cas spécial des versions Vx22 (2 zones radiateurs), le mode absence ne peut pas être utilisé indépendamment sur les 2 zones. En cas d'absence, mettre les 2 zones en absence (si non le réglage de la zone 1 s'imposera sur la zone 2). Pour régler les 2 zones indépendamment, utiliser le mode solaire ou solaire + appoint et régler les températures de consignes.

Exemple : Pour mettre en hors gel la zone 1, laisser le réglage sur solaire ou solaire + appoint et abaisser la consigne au niveau désiré.

Cette particularité est du aux caractéristiques hydrauliques spéciales de la version Vx22

2.2.2 Réglage PSD/RSD/PISC

Cette fonction vous permet de définir votre programmation de température d'ambiance **sur toute une semaine**. Vous allez ainsi pouvoir **définir différents profils de température** au ½ degré près et par plage de durée de 2 heures minimun (avec un pas d'1/2 heure), par exemple : un ralenti de nuit avec une consigne basse entre 22h et 6h, une consigne basse et économique lorsque vous partez pour quelques jours et de nouveau haute pour le jour de votre retour, etc...

Aperçu de l'écran de programmation de température de consigne d'ambiance pour une zone de chauffage :

¹ AutoSol, pour piscine en zone 2 : Cf Autosol §2.2.3

```
PSD1>ProgTempCons
Prog <mark>Lundi</mark>
De 00:00 a 23:59
Tcons=19.0
```

Avec le curseur positionné sur le champ « jour » (lundi dans l'exemple ci-dessus) vous pouvez faire défiler les jours en tournant la molette.

 \rightarrow Si vous voulez modifier la programmation d'un jour en particulier : sélectionner le avec la mollette (lundi dans exemple ci-dessous) et validez \checkmark .

```
PSD1>ProgTempCons
Prog Lundi
De 00:00 a 23:5<mark>9</mark>
Tcons=19.0
```

Le curseur se place alors sur la plage horaire à laquelle s'appliquera la consigne : avec la mollette, (dé)incrémenter l'heure de fin de plage selon votre objectif, une fois atteinte, valider pour pouvoir régler la valeur de température de consigne pour cette plage.

```
PSD1>ProgTempCons
Prog Lundi
De 00:00 a 23:59
Tcons=<mark>19.0</mark>
```

Modifier la consigne de la plage avec wet validez : vous êtes placé automatiquement sur la plage suivante du jour courant. Répéter l'opération jusqu'à la fin de la journée (23h59).

 \rightarrow Si vous désirez avoir le **même profil pour chaque jour** et ne pas avoir à programmer les 7 jours manuellement: sélectionner la valeur « **copie Lundi** » dans le champ « jour »: valider ce champ et votre programmation du lundi sera recopié sur tous les jours de la semaine. Pour aller plus vite dans votre programmation (si elle est identique pour tous les jours de la semaine), il vous suffira donc de programmer le lundi puis de faire la copie.

→La sortie de la programmation journalière se fait en appuyant sur X (plusieurs fois si vous étiez déjà rentré dans la programmation d'une journée). Enfin l'écran suivant vous permet valider avec

pour enregistrer vos modifications ou annuler les modifications avec X.

NB :

- Si l'épaisseur de la dalle chauffante (chape dans laquelle sont noyés les tubes de plancher chauffant) est inférieure à 10cm, un réduit de la température de consigne d'ambiance est conseillé pour réaliser des économies. Nous conseillons de programmer un abaissement de 1 à 2°C durant la nuit et longues périodes d'inoccupation (supérieure à 8h). Cependant, il faut éviter de faire un réduit de nuit lorsque vous disposez d'un abonnement électrique de type Heures Creuses / Heures Pleines, car il est préférable de fonctionner la nuit. De même, les relances matinales après un abaissement de nuit augmente la consommation des pompes à chaleur.
- > Accès rapide pour dérogation temporaire de chauffage : Cf 2.3 .

2.2.3 Mode Circuit Eté Piscine

Selon votre version, vous pouvez avoir une piscine comme circuit été sur la 1^{ère} zone de chauffage. Son rôle est de distribuer l'excédent d'énergie lorsque l'eau chaude a été préparée, ainsi que le chauffage.

Il est impératif de conserver en position ouverte les vannes manuelles sur le circuit été sous peine de détérioration grave du système. Ces vannes ne peuvent êtres fermées quand cas de problème technique ou fuite (voir avec votre installateur).

Comme pour §2.2.1, vous devez choisir un mode de fonctionnement pour la piscine :

Arrêt	On interdit d'envoyer l'énergie dans la boucle de décharge				
DéchargeAuto	Si toutes les demandes d'énergie sont satisfaites (chauffage et ECS), le système est autorisé à envoyer automatiquement l'énergie en surplus dans le circuit d'été.				
(piscine uniquement) Permet d'optimiser l'envoi d'énergie dans la piscine, tout en mainte ChauffageSolaire Il confort en ECS et en chauffage. Attention : ce mode ne maximise pas l'énergie stockée dans le ba Il est conseillé de ne l'utiliser qu'en période de fort ensoleillement.					
Solaire+appoint	Identique au Chauffage solaire mais l'appoint est autorisé à s'enclencher pour maintenir la température de retour choisie.				

En mode ChauffageSolaire et Solaire+Appoint vous avez la possibilité de définir la consigne piscine :

Après avoir sélectionné l'un de ses 2 modes (sélection curseur avec puis validation avec), vous accéder à l'écran suivant :

Réglage Temp piscine	;
- +	-
>>>>>>	

Utilisez le curseur VV pour augmenter ou diminuer la quantité d'énergie fournie.

2.2.4 Mode Boucle de décharge

La boucle de décharge doit être activée par l'installateur dès le démarrage de l'installation et ne doit pas être arrêtée sauf maintenance par installateur afin de garantir la mise en sécurité de l'installation. La circulation dans la boucle de décharge permet de contrôler automatiquement les surchauffes estivales : elle n'est pas utilisée tant qu'il reste des besoins de chauffage à satisfaire (eau chaude ou chauffage).

Il est impératif de conserver en position ouverte les vannes manuelles sur le circuit été sous peine de détérioration grave du système. Ces vannes ne peuvent êtres fermées quand cas de problème technique ou fuite (voir avec votre installateur).

L'accès au réglage du mode de fonctionnement de la boucle de décharge se fait via le menu expert (**V**+**X** depuis l'>>>écran standard<<<).

2.2.5 Reglage EauChaude

Le premier écran vous indique dans quel mode l'installation se trouve actuellement.

Solaire La chaudière ne sera pas déclenchée pour produire l'eau chaud				
Solaire+Appoint	Si l'apport solaire n'est pas suffisant, la chaudière est autorisée à démarrer pour amener le supplément d'énergie nécessaire au respect de la température de consigne d'eau chaude			

En validant un choix (sélection curseur avec puis validation avec), vous accéder à un nouvel écran de programmation de température de consigne d'Eau Chaude Sanitaire par plage horaire : utilisation semblable à §2.2.2, à la différence près : dans le cas de l'ECS, vous n'avez à définir la programmation que pour une seule journée.

NB: 1) pour un confort maximal, vous pourrez monter la consigne jusqu'à 55°C. Par défaut, pour privilégier l'économie énergétique avec un bon confort, nous réglons cette consigne à 45°C.

2) l'eau chaude sanitaire est produite à la température de consigne fixée dans le mode Solaire+Appoint. L'eau chaude est produite à cette même température si vous vous mettez en solaire mais dans ce « mode solaire seul », elle n'est pas garantie en cas de faible ensoleillement.

3) Comme la consigne d'ambiance, favoriser un abaissement (-5°C) de la consigne ECS durant la nuit (ex: 0h à 5h) et les longues périodes d'inoccupation pour réaliser des économies.

Dès la fin de saison de chauffe, passez rapidement le mode ECS sur solaire seul. Cela évite à l'appoint de s'enclencher lorsque la température du COMBI est légèrement en dessous de la consigne.

La production d'eau chaude est instantanée par l'intermédiaire d'un échangeur à plaque. Il n'y a pas de risque de légionellose.

Dans le cas d'un <u>appoint électrique</u>, régler la température <u>d'Eau Chaude Sanitaire à 45°C maximum</u> pour éviter le fonctionnement en permanence de l'appoint électrique sur la préparation ECS.

Température de fonctionnement de la chaudière extérieure : réglage du thermostat à 70-80°C. NB : Si la chaudière n'est pas réglée au-dessus de la consigne ECS, le système va rester bloqué en préparation ECS sans pouvoir alimenter les besoins en chauffage.

2.2.6 Mode ChaudierElec

Cette fonction n'apparaît dans le menu que si le blocsol est configuré en version électrique (Combi v1xx). Vous pouvez ici définir le mode de fonctionnement de votre chaudière selon la tarification EDF (heure creuse /heure pleine, ou EJP) et le niveau de confort souhaité.

Modes	Abonnement HC/HP	Abonnement EJP	NB : en mode EJP,
Arrêt	La chaudière électrique ne peut être d'appoint	on autorise la chaudière à	
AutoEco	La chaudière n'est pas autorisée à fonctionner en présence du signal Heures Pleines sauf si la température intérieure descend en dessous de 1°C par rapport à la température intérieure de consigne	La chaudière n'est pas autorisée à fonctionner en présence du signal EJP	fonctionner pendant le préavis (1/2 heure avant de passer en tarit cher) sur la
AutoConf	En présence du signal Heures Pleines, la chaudière est autorisée à fonctionner pour la production d'eau chaude sanitaire ou si la température intérieure descend en dessous de 1°C par rapport à la température intérieure de consigne	En présence du signal EJP, la chaudière n'est autorisée à fonctionner que pour la production d'eau chaude sanitaire	appoint.
Standard	La chaudière est autorisée à fonctionner même en présence du signal Heures Pleines	La chaudière est autorisée à fonctionner même en présence du signal EJP	

2.2.7 Mode appoint PAC

Cette fonction n'apparaît dans le menu que si le blocsol est configuré en version électrique (Combi v6xx). Principe de fonctionnement selon l'état du contact Heures Creuse / Heures Pleines.

pour les versions PAC en tarif HC/HP	нс	HP
Arrêt	PAC selon demande; Appoint suppl. à l'arrêt	PAC et Appoint suppl. à l'arrêt
Eco	PAC et Appoint suppl. selon la demande	PAC selon demande; Appoint suppl. à l'arrêt
Conf1	PAC et Appoint suppl. selon la demande	PAC selon la demande; Appoint suppl. autorisé en chauffage si T° ambiance < T° consigne - 1°C
Conf2	PAC et Appoint suppl. selon la demande	PAC selon la demande; Appoint suppl. autorisé en préparation d'ECS et en chauffage si T° ambiance < T° consigne - 1°C
Standard	PAC et Appoint suppl. selon la demande	PAC et Appoint suppl. selon la demande

2.2.8 VisuFonctionmnt

Cette fonction vous permet de visualiser l'état de fonctionnement courant de votre installation. Ainsi vous pouvez savoir à chaque instant si la boucle capteur est activée, si on envoie de l'énergie dans le plancher et de quelle nature (solaire ou appoint), si la chaudière est activée et dans quel but (chauffage ou préparation ECS).

2.2.9 Visu Mesures

Cette fonction vous permet de visualiser les valeurs courantes des différentes sondes de températures (°C), la pression (bar) dans le circuit primaire (circuit de chauffage en fluide Clipsogel) ainsi que la valeur du débit de puisage d'ECS (L/min).

Si certaines températures sont affichées comme étant supérieures à 160°C ou inférieures à -60°C, cela indique qu'elles sont physiquement détériorées et le système signale un défaut (Cf §0). Cette valeur n'est donc pas significative.

2.2.10 Date et Heure

Vous utiliserez cette fonction pour régler l'heure de votre système. Aperçu de l'affichage :

]	Date et H	Ieure
Date:	07/01/04	Ł
Heure:	17: <mark>30:1</mark> 2	2
Jour: 1	undi	>OK

De façon similaire au §2.2.2 : naviguer entre les champs (variables, ombrés ci-contre) avec la mollette SU, valider

celui que vous voulez modifier, (dé)incrémentez sa valeur via la mollette, valider la nouvelle valeur. Pour confirmer la nouvelle heure et sortir de la fonction, vous devez valider le champ « OK ».

2.2.11 Mise en pression

La pompe de mise en pression n'est pas une pompe de remplissage: utiliser des pompes adaptées pour réaliser la majeure partie du remplissage de l'installation et n'utiliser la pompe de mise en pression qu'à la fin (les pompes standards du commerces à gros débits sous faible hauteur manométrique ne permettent généralement pas de monter suffisamment haut en pression).

Suite à des opérations de maintenance sur l'installation, vous pouvez être amené à remettre en pression le blocsol. Pour cela vous devez:

- ouvrir la vanne de remplissage
- casser la pression (robinet de purge blocsol) à 0,5 bars (afin de faciliter le premier amorçage de la pompe lorsque de l'air est encore présent dans le circuit d'aspiration et de refoulement)
- télécommande: dans le menu utilisateur, aller dans le menu " Pompe pression " et se placer sur l'état " Marche ". Ressortir du menu utilisateur pour visualiser "l'écran standard": →La pompe est démarrée et la pression de l'installation est affichée en permanence et mise à jour toutes les 2 secondes, avec maintien "éveillé" de la télécommande (elle ne se met pas en veille au bout de 30s sans action comme c'est le cas en dehors de ce mode de fonctionnement). Il faut monter l'installation à une pression de 1,5 bars (en général, à adapter selon la hauteur relative du capteur) à froid. Une fois la

pression voulue atteinte, arrêter la pompe en appuyant sur 🦊 depuis l'écran standard (arrêt immédiat).

• refermer la vanne de remplissage

2.3 DEROGATION TEMPORAIRE CHAUFFAGE – ACCES RAPIDE

Depuis l'>>>écran standard<<<, tourner will dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir l'affichage suivant :

OK DEROG CHAUFFAGE : Temp. Consigne<mark>+2°C</mark> ANNUL

Vous pouvez alors incrémenter ou décrémenter jusqu'à \pm 5°C sur la température courante de consigne. Appuyer sur \checkmark pour valider votre demande de modification de consigne (dérogation temporaire pendant 4 heures avant

retour auto à consigne normale) ou sur 样 pour annuler ou arrêter la dérogation temporaire de chauffage.

Lorsqu'une dérogation chauffage est en cours, l'>>>écran standard<<< indique les températures de consignes visées pour chaque zone ainsi que le temps restant avant retour automatique à la consigne normale définie via le menu 2.2.2 :

02/02/08		13:30)	
Temp. (Cons	Z1	:	22	
Temp. (Cons	Z2	:	20	
	•	1.	. 81	bar	: 7 '.' \rightarrow 3 heures et demi avant retour auto à consigne normale

3 COMPRENDRE VOTRE INSTALLATION

3.1 LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

3.1.1 Schémas de principe : toujours du solaire



Dans le cas de la version radiateur seuls (i.e., v x20), on a le schéma suivant :



On voit sur les schémas ci-dessus que chaque circuit est individualisé et que la partie commune par laquelle se feront les échanges d'énergie est bien le réservoir central.

Cette structure présente un intérêt spécialement remarquable dans le cas du solaire : la boucle solaire va pouvoir fonctionner en amont de tous les autres systèmes : **tous ces circuits vont donc bénéficier des apports solaires**. Cette **boucle solaire est active dans toutes les configurations**/paramétrages, **dès la mise sous tension** de l'appareil.

3.1.2 Pour activer le chauffage de votre maison

..., vous devez entrer dans la fonction **M/A Chauffage** (PSD, radiateur ou piscine selon la version) du menu Utilisateur. Le mode sélectionné (marqué d'une →) est affiché. Selon le tableau du §2.2.1, vous choisirez (les)l'énergie(s) que vous autorisez dans votre émetteur de chaleur. Si vous activez le mode *Sol+Appoint*, vous devez aussi vérifier que la programmation de température **de la zone considérée** vous convient. Pour cela reportez-vous au §2.2.2.

Vérifier également que la chaudière connectée au blocsol est bien sous tension et active. (dans le cas des chaudières VERGNE, combi v2xx et v3xx, vérifier que la chaudière est dans le mode chauffage : le flocon sur l'afficheur de la chaudière doit être allumé ainsi que les afficheurs numériques)

3.1.3 Arrêter la chaudière ?

Arrêter la chaudière peut être intéressant lorsque l'on veut être sûr d'utiliser au maximun toute énergie solaire disponible, notamment en été où la demande de chauffage est nulle.

Pour cela, vous devez empêcher les circuits consommateurs d'énergie de demander de l'énergie d'appoint : il suffit de mettre ces circuits en mode *Solaire* uniquement ou même à *l'Arrêt*. Il faut donc accéder aux fonctions de réglages du mode de fonctionnement de chacun de ces circuits :

- M/A Chauffage (PSD, radiateur ou piscine selon la version) : Arrêt ou Solaire
- Reglages ECS : Solaire

NB : dans le cas d'une chaudière électrique, en plus de l'approche évoquée ci-dessus, vous pouvez mettre la chaudière en mode *Arrêt* depuis la fonction **ModeChaudiereElec** du menu Utilisateur.



3.1.4 Autoriser l'utilisation de votre circuit été (Décharge ou piscine)

dans le menu M/A Décharge (respectivement M/A Piscine) et positionner le circuit été dans le mode désiré : Décharge pour une boucle de décharge ou Autosol dans le cas d'une piscine (Cf §2.2.3).

ATTENTION : dans le cas d'utilisation de vannes manuelles pour le circuit été : vous devez impérativement aller dans le(s) menu(s) « M/A chauffage » (radiateurs ou PSD selon les versions) et le(s) mettre à l'arrêt. Ensuite basculer les vannes et activer le circuit été comme indiqué ci-dessus.

NB : penser à repositionner correctement les modes de M/A chauffage et M/A Décharge lorsque vous basculez de nouveau les vannes manuelles sur le chauffage (radiateurs ou plancher)

3.1.5 Radiateurs équipes de têtes thermostatiques

3.1.5.1 <u>Têtes thermostatiques et sondes d'ambiance</u>

Les radiateurs de la pièce comportant la sonde d'ambiance du COMBI ne doivent pas être équipés de têtes thermostatiques. Elles pourraient faussées la mesure de la température d'ambiance du COMBI et donc le régulateur.

3.1.5.2 <u>Réglages des têtes thermostatiques</u>

On chauffe en **solaire** au-dessus de la température de consigne programmée afin se stocker l'énergie solaire dans la dalle chauffante (inertie de bâtiment) quand elle est disponible pour en bénéficier plus tard, notamment pendant la nuit suivante. La valeur de cette surchauffe optimale est calculée une fois chaque matin (maxi +3°C).

Si vos radiateurs sont munis de têtes thermostatiques, veillez à ce qu'elle soit régler à la valeur température consigne demandée + 3°C.

Ex : Consigne chauffage demandée : 19°C

Température après chauffage solaire : 19 + 3 = 22°C

→ Réglage des têtes thermostatiques sur 22°C (position entre 3 et 4)

En l'absence de soleil, ce réglage n'augmentera pas votre consommation d'appoint, car la régulation agit en fonction de la sonde d'ambiance. Au contraire il permettra d'économiser de l'appoint en stockant plus d'énergie solaire en présence de soleil.

3.2 DIVERS DETAILS ET FAQ

Les informations ci-dessous vous aideront à mieux comprendre certains comportements de votre installation, selon les conditions extérieures et vos réglages personnalisés.

3.2.1 Autour du capteur:

refroidissement nocturne: lorsque la T° dans la cuve est haute et que l'installation n'est pas équipée de système de décharge ou que celui-ci est mis à l'arrêt par l'utilisateur, le régulateur fait circuler les capteur durant la nuit afin de dissiper de l'énergie et ne pas débuter le lendemain une journée potentiellement encore très ensoleillée, avec un stock déjà très chaud: on encourrait alors un risque de surchauffe de l'installation

essais de circulation: pendant la journée, le capteur peut être démarré parce que le système estime avoir détecté un ensoleillement suffisant: il y a donc un essai en circulation limité dans le temps et arrêté si la température capteur à la fin de l'essai n'est pas supérieure au bas de cuve.

Limitation surchauffe: afin de limiter la montée en température à l'intérieur de la cuve lors de journées très ensoleillées, on force le capteur à fonctionner à haute température (~100°C) afin de dissiper l'énergie en pertes au niveau du capteur. Ce fonctionnement n'est donc pas anormal mais indique généralement une consommation d'énergie insuffisante (peu de puisages ECS): l'apparition répétée de ce cas de figure doit amener en envisager le raccordement d'un système de décharge.

3.2.2 Autour de la production d'ECS:

Consigne ECS solaire = consigne ECS appoint: lorsque vous mettez l'ECS en mode « solaire » (interdiction d'utiliser l'appoint pour la préparation d'ECS), le blocsol vous fournira de l'eau chaude au maximum à la température réglée en mode « solaire-appoint ».

Si l'énergie solaire est insuffisante pour cette consigne, le blocsol produira de l'eau chaude à la température maximale possible avec le niveau de température fourni par le solaire. Même si la température dans le blocsol est très importante, la régulation s'appliquera à délivrer une température d'ECS limitée à la température de consigne définie en mode solaire-appoint. Si les niveaux de température dépassent de plus de 50°C cette consigne, la rapidité de réglage de la température de sortie sera ralentie, notamment sur des puisages à faibles débits: dans ce cas, privilégier des puisages longs et constants pour favoriser la stabilisation.

Vérifier que votre boucle de décharge est bien autorisée à fonctionner, sinon, par journées de fort ensoleillement la cuve peut se retrouver à haute température et provoquer une diminution du confort ECS.

Pas d'eau chaude à la mise en route de l'installation: le circulateur ECS peut être grippé suite à une période de stockage prolongée après la livraison: un dégommage peut être nécessaire.

3.2.3 Priorité ECS sur le chauffage en appoint

Lorsque l'on demande de l'énergie à la chaudière en même temps pour la préparation d'ECS et pour le chauffage d'appoint, on donne la priorité à l'ECS et on coupe les circuits de chauffage (sauf s'ils tournent en mode solaire). Avant que la chaudière ne puisse rebasculer sur la zone chauffage, il faut donc que la température la plus haute à l'intérieur du stock ait atteint la température de consigne ECS courante (définie par "Menu Utilisateur>Reglage ECS>mode solaire-appoint" via la télécommande) + un différentiel réglable par l'installateur (~5°C), avant que l'on autorise de nouveau le circuit de chauffage à utiliser de l'énergie d'appoint.

3.2.4 Surchauffe optimale solaire

définie une fois chaque matin pour toute la journée, on chauffe en solaire au-dessus de la T° de consigne programmée afin se stocker l'énergie solaire dans la dalle chauffante (inertie de bâtiment) quand elle est disponible pour en bénéficier plus tard, notamment pendant la nuit suivante.

3.2.5 Mise en route de la décharge/piscine estivale

elle doit être tout le temps autorisée au niveau de « Menu Utilisateur>MA Décharge(piscine) ». En effet, le régulateur va pouvoir décharger l'énergie excédentaire du capteur lorsque la température du réservoir dépasse une température de référence (paramétrable par l'installateur). Si la décharge est interdite par l'utilisateur, on encoure des risques de surchauffe. Il ne faut interdire la décharge que lors d'opérations de maintenance hydraulique sur ce circuit, ou dans l'attente de son raccordement.

NB: selon les installations, on peut avoir des situations de décharge dès le mois de mars!

3.2.6 Sécurité Haute Température matérielle

Installée sur la tubulure de départ plancher, elle peut avoir déclenchée lors d'un fonctionnement à haute température: dévisser le capuchon noir et appuyer sur l'interrupteur intérieur pour le ré enclencher. Lorsque cette sécurité déclenche, elle coupe physiquement l'alimentation du circulateur de la zone 1 et peut donc, notamment, empêcher l'installation de dissiper de l'énergie excédentaire dans la boucle de décharge et laisser monter à trop haute température/pression l'installation. Ce n'est pas souhaitable et ce matériel doit donc être installé conformément à nos préconisations.

3.2.7 Sécurité Haute Température logicielle plancher-piscine

Afin d'éviter un déclenchement en sécurité matérielle (ci-dessus), un blocage logiciel peut interdire la circulation sur la plancher si l'on a essayé de circuler à plus de 55°C pendant plus de 5 minutes dans le plancher/piscinePermanente: cette sécurité se débloque si la température redescend en-dessous de 55°C ou déverrouillage à minuit.

3.2.8 Chaudière Electrique

En abonnement HC/HP : contact fermé -> HC - ouvert -> HP. En abonnement EJP : contact fermé -> HP - ouvert -> HC; le pré-signal étant câblé en parallèle du signal EJP, on gère une tempo d'une demi-heure à la réception du « signal » (donc, en fait, pré-signal...) pendant laquelle, bien que l'on soit théoriquement en heures chères, on autorise la régénération du stock ECS. Au bout d'une demi-heure, on passe alors réellement en heures chères et l'on n'autorise donc plus le maintien de l'ECS.

3.2.9 Version Blocsol Combi avec chaudière granulés bois

Si l'on a une demande d'appoint et que la T° de sortie chaudière est inférieure à la T° mini acceptée en fonctionnement, on coupe la circulation jusqu'à ce que la chaudière (T1 placée sur la corps de chauffe) monte suffisamment en température.

3.2.10 Version Blocsol Combi avec PAC

La chaudière électrique permet de faire la préparation d'ECS (niveau de température généralement trop élevé pour une PAC). Cette chaudière sera également autorisée à fonctionner dans le cas où des radiateurs sont raccordés en zone 2.

On gère également le raccordement du tarif EDF: pratiquement, la gestion de l'appoint électrique se fait de la même manière que pour les versions 1xx. La PAC elle-même est gérée différemment si et seulement si l'on est en tarif EJP: en heures peu chères on l'autorise à fonctionner de façon à chauffer 1°C au dessus de la consigne programmée pour l'ambiance afin de surcharger les dalles avec une bonne efficacité en prévision des périodes EJP à venir.

3.2.11 Version blocsol combi bois tampon

Pas de circulation ballon tampon si T°tampon inférieure T°stock.

En été, lorsque le stock est haut en température, on active la circulation blocsol/tampon afin de transférer de l'énergie dans le tampon: elle pourra être réutilisée plus tard. Dans le cas d'une installation avec une boucle de décharge, celle-ci ne sera utilisée qu'après avoir chargé le ballon tampon.

3.3 ENTRETIEN

- Purges: lorsque vous mettez en route pour la première fois un circuit hydraulique, celui-ci contient très certainement de l'air. Cet air piégé dans les canalisations peut gêner voire empêcher la circulation du fluide dans les circuits et donc empêcher les échanges thermiques nécessaires au bon fonctionnement de l'installation: il doit donc être évacué grâce au robinets de purge installés sur votre Blocsol. Vous disposez d'un robinet pour évacuer l'air contenu dans le haut de la cuve du blocsol et d'un (ou plus si vous avez plusieurs champs de capteur) autre robinet pour évacuer l'air remonté dans le capteur solaire en toiture. La purge d'une installation peut prendre plusieurs heure: tous les circuits hydrauliques doivent être activés pendant un temps assez long afin de concentrer l'air en haut de la cuve et en haut du capteur. L'évacuation de l'air va nécessairement conduire à une baisse de pression: pendant la purge, il faut donc veiller à remonter l'installation en pression afin de favoriser l'expulsion de l'air. On arrête la purge lorsque le fluide coule de manière régulière (sans bulle d'air) et on remet l'installation en pression.
- Contrôle de la pression générale de l'installation: dans le cas d'une habitation standard avec les capteurs installés à une dizaine de mètres au-dessus du Blocsol, on conseille une pression de fonctionnement à froid d'environ 1,6 bars. Si la pression descend en dessous de 0,4 bars, un défaut est signalé sur la télécommande et interdit à la chaudière de fonctionner: remettre en pression l'installation.

• Préparation ECS:

- débitmètre: des variations intempestives de température lors des puisages peuvent provenir d'un débitmètre encrassé: il peut être extrait de son logement pour contrôle et nettoyage.

- Échangeur: des variations intempestives de température ECS, ainsi qu'une baisse de pression au niveau des points de puisage peuvent également s'expliquer par un encrassement calcaire de l'échangeur. Pour le démonter: deux vannes de zone ¼ tour sur le primaire sont mises en place entre la platine et l'échangeur. Pour le secondaire, il faut fermer l'arrivée d'eau. On peut donc procéder au changement de l'échangeur sans vidange du BLOCSOL.
- **Filtres et adoucisseurs:** ces appareils nécessitent souvent un entretien régulier défini par le fabricant afin d'assurer leur fonction correctement: penser à les nettoyer et/ou renouveler leur principe actif
- Suite à une détection de panne, démontage chaudière: s'il faut changer le corps de chauffe ou tout accessoire intégré dans l'hydraulique, il faudra alors vidanger le BLOCSOL. Si c'est un changement de brûleur ou accessoires non hydrauliques (électrode d'ionisation, vanne gaz, …), pas de vidange à prévoir.

3.4 AVANT DE CONTACTER VOTRE INSTALLATEUR

3.4.1 Lié à liaison radio entre la télécommande et le régulateur²

Comme indiqué précédemment en §1.2 , un problème de communication entre le régulateur et la télécommande se traduit par l'affichage « liaison radio indisponible ».

2 types d'explication :

 \rightarrow si ce message apparaît seulement de temps à autres lorsque vous naviguez dans les menus : Pour reprendre la main, il suffit de tourner la molette et le menu où vous vous trouviez avant la perte de liaison réapparaît³.

 \rightarrow si le message est affiché presque en permanence² : la liaison radio n'est pas bonne, vous pouvez voir apparaître exceptionnellement le code BCC.

Quelques suggestions pour améliorer la communication :

- Manipuler la télécommande sans vous déplacer dans la pièce
- S'orienter dans la direction du régulateur
- Vérifier que l'antenne du régulateur est bien connectée sur le blocsol combi ;
- changer de pièce : les communications radio sont fortement perturbées par les écrans métalliques (pleins ou de type grillage) si bien que dans 2 pièces pareillement éloignées du régulateur, vous aurez un comportement différent si l'une a un environnement métallique et l'autre non.
- se rapprocher du blocsol avec le régulateur

NB : dans ce cas, votre installation continue néanmoins à être régulée par le boîtier interne au Blocsol : il n'y a que la liaison avec l'interface qui est suspendue et cela n'affecte pas le fonctionnement normal de votre installation.

² limitations : Etant donné la grande diversité possible de contexte d'installation (perturbations électromagnétiques, structures particulières de bâtiment,etc...), Clipsol ne peut garantir a priori un fonctionnement optimal de la liaison radio dans toutes les configurations client mais seulement dans l'environnement de référence usine et conformément à la réglementation en vigueur.

³ si l'écran est toujours allumé. Si la télécommande s'éteint après avoir affiché « liaison radio indisponible », vous devez appuyer sur la touche « valider » pour rallumer la télécommande.

3.4.2 Diagnostics du régulateur

Si l'>>>écran standard<<< indique « Anomalie», c'est qu'un défaut a été détecté par le régulateur. →pour identifier le type de défaut, vous devez consulter le sous-menu « Diagnostic Instal » du menu Expert : appui

sur *****+**X** depuis l'>>>**écran standard**<<< pour accéder au menu expert.

	-		
Défaut affiché	Interprétation	Correction	
Tx= CircuitOuvert	x: n° de sonde de température (1-16)	Vérifier les connexions au niveau du	
Tx= CourtCircuit	La sonde de température en question est mal connectée ou détériorée →le régulateur fonctionne avec une estimation de cette température à partir des autres indications de l'installation (non bloquée)	bornier du régulateur. Vérifier que le câble de liaison entre le bornier et la sonde est bien intact : sinon éliminer la zone détériorée et réparer.	
Circul. Capteur	Pb de circulation au capteur	Contacter votre installateur	
Circul Chaudière	Pb de chauffage de la chaudière	Contacter votre installateur	
Echangeur ECS	Echangeur Eau Chaude encrassé	Contacter votre installateur	
Circul. Zone 1	Sécurité thermique logicielle zone 1 Cf§3.2.7	Surchauffe cuve : contacter votre installateur si le message apparaît régulièrement chaque jour	
Circul Zone 2	Sécurité thermique logicielle zone 2 Cf§3.2.7	idem	
MOTPAPx	x : n° de moteur de vanne (1-3) le moteur est mal connecté	Vérifier les connexions au niveau du bornier du régulateur.	
CCCHDR	Défaut court-circuit sur sortie chaudière		
CMDCHDR	Défaut de commande sur sortie chaudière	Vérifier la liaison régulateur-chaudière	
CCSORTIES	Défaut court-circuit sur sortie de pilotage des circulateur		
CMDSORTIES	Défaut de commande sur sortie de pilotage des circulateur	Vérifier la connexion des câbles reliant les circulateurs de la platine plastique au régulateur En cas de pb sur une sorties, le fusible de protection peut sauter. Régler le pb initial et penser à changer le fusible : sinon les sorties ne sont pas alimentées et le défaut cmdsortie persiste.	
ALIM50HZ	La tension d'alimentation secteur n'est pas bonne	→ pas de raccordement blocsol sur alimentation de chantier Trop de demande sur la même ligne (machines diverses) ?	
Pression Fluide < x.xx	La pression du circuit primaire (en fluide CLIPSOGEL) de l'installation est trop faible En dessous de 0,4 bar l'installation est en sécurité : la chaudière est mise à l'arrêt.	Remettre du fluide en pompant jusqu'à atteindre la pression x.xx indiquée et purger ensuite l'installation.	
InvCapteur	Raccordement Capteur inversé ou cyclage anormal sur le circuit capteur	Contacter votre installateur	
EchangeurECS	Echangeur entartré	Contacter votre installateur / installer un adoucisseur	

Les défauts signalés, mais ne figurant pas dans cette liste, relèvent d'une détérioration de la carte électronique ellemême (surtensions réseau, foudre, chocs mécaniques, humidité trop forte...) : contacter votre installateur.

NB : Le message « liaison radio indisponible » ne signifie pas nécessairement qu'il y ait un défaut de communication: il peut apparaître normalement 1 fois / minute en cas de navigation permanente dans les menus, où lors de l'utilisation d'appareil électronique à proximité du système : après arrêt des appareils perturbateurs, la liaison est généralement rétablie lors d'une nouvelle action sur la molette de la télécommande.



CLIPSOL GDF JVez Tal

Parc d'activités Les Combaruches 73100 AIX-LES-BAINS Tél. 04 79 34 35 36 Fax : 04 79 34 35 30

le soleil, votre énergie à vie

www.clipsol.com