

# COMMUNICATION MODBUS POUR ECS COLLECTIF

# NOTICE D'INSTALLATION de la passerelle Hms LonWorks





Flashez ce code et accédez directement aux pièces détachées, notices, etc. de ce produit sur notre site de vente en ligne www.sav.clipsol.com le soleil, votre énergie à vie

CP018134 23/04/14

4 V1.3

www.clipsol.com

# Sommaire

1.	PRESENTATION	. 3
2.	MATERIEL NECESSAIRE	. 3
3.	CABLAGE DU COTE MODBUS	. 4
3	.1. Connectique	.4
3	.2. Branchements	. 5
4.	CONFIGURATION DE LA PASSERELLE	. 5
4	.1. Pré-requis	. 5
4	.2. Branchement de la passerelle	. 5
4	.3. Création et chargement du projet de configuration	. 6
4	.4. Installation de la passerelle	. 9



Le régulateur de votre installation solaire CLIPSOL dispose d'une communication **MODBUS RTU**. Cependant vous disposez d'un réseau de terrain de type **LonWorks** pour l'automatisation du contrôle de vos bâtiments. Il est donc nécessaire de faire une adaptation (ou translation) entre ces deux réseaux de communication c'est le but de la passerelle Hms LonWorks. Cette dernière est à configurer en fonction des spécifications de votre réseau LonWorks il est donc important de bien maitriser le réseau LonWorks sur lequel vous vous branchez.

#### Nota :

En aucun cas cette notice ne pourrait se substituer à la documention du constructeur *HMS Industrial Networks AB* de votre passerelle. Il est important que vous **preniez connaissance de cette dernière** avant toutes manipulations. Cette notice est également un complément au document CLIPSOL intitulé : *Communication modbus pour ECS Collectif notice d'installation et d'utilisation.* 

### 1. MATERIEL NECESSAIRE

Avant toutes choses vous devez vous assurer d'avoir en votre possession l'ensemble des éléments suivants afin de raccorder et paramétrer la passerelle LonWorks.

- La passerelle Modbus-LonWorks gateway de chez HMS Industrial Networks AB
- Une alimention 24VDC.
- Le câble de configuration de la passerelle qui se branche sur le port série de votre PC fournit par le fabricant HMS.
- Le CD d'installation de la passerelle fournit par le fabricant HMS.
- Un PC équipé d'un port série DB9 mâle permettant la configuration de la passerelle. Si votre PC n'est pas équipé d'un tel port il est conseillé d'utiliser un adaptateur usb-serie **non fournit**.

## 2. CABLAGE DU COTE MODBUS

#### 2.1. CONNECTIQUE

Pour pouvoir récupérer les informations de communication, il faut câbler une RJ45 en suivant les indications ci-dessous.

La communication fonctionne en RS485, il est très important de ne pas inversé A et B sans quoi la communication ne sera pas fonctionnelle.

Il est conseillé de câbler également les masses entre les équipements notamment lorsque la distance qui les sépare dépasse plusieurs dizaines de mètres.



#### 2.2. BRANCHEMENTS

Brancher le connecteur sur la carte d'extension comme sur le schéma ci-dessous.



# 3. CONFIGURATION DE LA PASSERELLE

#### 3.1. PRE-REQUIS

Vous devez au préalable installer sur votre PC le logiciel de configuration **LW-tool Modbus configuration** disponible sur le CD fournit par le fabricant avec la passerelle ou téléchargeable directement sur le site du constructeur (<u>http://www.hms-networks.com</u>).

#### **3.2. BRANCHEMENT DE LA PASSERELLE**

Pour configurer la passerelle il est nécessaire de la raccorder à votre PC :

- 1. Connecter la passerelle au PC avec le câble de configuration fournit par le fabricant (câble noir équipé d'un connecteur RJ11, 4 fils à connecter dans l'emplacement prévu dans la passerelle et équipé d'un connecteur DB9 femelle à connecter dans le port série de votre PC)
- 2. Connecter l'alimentation **24VDC** à la passerelle pour alimenter cette dernière.
- 3. Lancer le programme de configuration LWTool.

#### **3.3. CREATION ET CHARGEMENT DU PROJET DE CONFIGURATION**

Afin de renvoyer les informations sur votre réseau LonWorks, la passerelle doit connaitre l'ensemble des informations envoyées par le régulateur de l'installation solaire. Pour cela il est nécessaire de renseigner l'ensemble de ces informations dont le détail est disponible dans la notice *Communication modbus pour ECS Collectif notice d'installation et d'utilisation.* Afin de ne pas rentrer manuellement ces données, CLIPSOL a déjà créé pour vous le fichier contenant l'ensemble des informations envoyées par le régulateur. Ce fichier se trouve dans l'archive (fichier Project passerelle LON .zip) fournit par notre service après-vente.

1. Dé-zipper ce fichier archive **Project passerelle LON** .zip. Une fois dé-zippé vous devez avoir l'ensemble des fichiers ci-dessous.



 Dans le logiciel LWTool, aller dans le menu File puis cliquer sur open une boite de dialogue s'ouvre permettant de sélectionner le fichier projet de configuration de la passerelle. Ouvrir le fichier LON.prj obtenu à l'étape précédente.

🔀 LON. prj - ABC LWTool 📃 🗖 🔀								
<u>Eile E</u> dit <u>V</u> iew Tools Import Export <u>H</u> elp								
D 🗳 🖬   X 🖻 🖻   🎒 🦹								
Image: Source and Sou	Node Options   Additional info:   GTC Clipsol   Program ID   Class   Program ID   Subclass   Model   Program ID calculator CLIPSOL Network variable alias table:   0   entries   Standard tranceiver type:    FTT-10							
Ready	NUM							

Vous devez obtenir dans **Virtual Object** et **Network Variables** l'ensemble des variables envoyées par le régulateur. A ce stade il est possible de modifier, si vous le désirez, chacune des variables en fonction de votre infrastructure LonWorks.

3. Une fois que les variables sont définies il est nécessaire de créer le fichier qui va être envoyé dans la passerelle. Dans le menu en haut aller dans **Export** puis cliquer sur **Configuration File** afin de créer le fichier LON.dat qui va être téléchargé dans la passerelle.

🔀 LON.prj - ABC LWTool		
File Edit View Tools Import	Export Help	
🗋 🖻 🖬 🕹 🖻 🖪	XIF File	
BN Node	Configuration File	
🛓 🗍 💭 Virtual Object	Node Documentation (HTML)	7
e —	Additional info: GTC Clipsol	
<b>&gt;</b> nvo_T2_30s <b>&gt;</b> nvo_T3_30s	Program ID	

- 4. Une fois le fichier **LON.dat** créé il faut crée également le fichier XIF qui servira à l'administrateur du réseau LonWorks. Dans le menu en haut aller dans **Export** puis cliquer sur **XIF File**
- 5. Une fois que vous disposez du fichier LON.dat il est nécessaire de le télécharger dans la passerelle. Pour cela lancer l'utilitaire de chargement disponible depuis le menu en haut du projet dans Tools puis cliquer sur Start Config Download Utility cela va lancer l'utilitaire ABC LWDownload

🔀 LON.prj - ABC LWTool												
File	Edit	View	Tools	Import	Export	Help	_					
	i 🗃 🖬 🛛	Set Sta	Memory I rt Config	Mapping Download	d Utility	<u> </u>		 				
nvo_T1_30s nvo_T2_30s						tions	lozo or			_		

- 6. Dans l'utilitaire ABC LWDownload chargez le fichier LON.dat. Aller dans le menu **File** puis cliquer sur **open** une boite de dialogue s'ouvre permettant de sélectionner le fichier de données de la passerelle. Ouvrir le fichier *LON.dat* obtenu à l'étape précédente.
- 7. Une fois le fichier chargé il reste à configurer les paramètres de communication du réseau MODBUS comme indiqué dans la notice CLIPSOL *Communication modbus pour ECS Collectif notice d'installation et d'utilisation.*

🔀 LON. dat - ABC LWDownload 📃 🗖 🔀								
<u>File Settings View H</u> elp								
Modbus communication settings Configuration info								
Address:	30	Nr. of IN-variables:	0					
Baudrate:	19200 💌	Input registers:	0					
Parity:	None	Nr. of OUT-variables:	110					
Stopbits:	1	Holding registers:	163					
Physical:	EIA-485							
Start								
Ready //								

8. Une fois configuré comme sur l'image ci-dessus cliquez sur le bouton Start afin de lancer le chargement. Si vous obtenez le message **Serial communication timeout** vérifiez dans le menu **Settings** puis dans **Com Port** que vous avez sélectionné le port sur lequel est branchée la passerelle via le câble de configuration.

🏂 LON. dat - ABC LWDownload 📃 🗖 🔀							
<u>Fi</u> le Settings	⊻iew <u>H</u> elp						
- Modbus com	munication settings	Configuration info					
Address:	30	Nr. of IN-variables:	0				
Baudrate:	19200 💌	Input registers:	0				
Parity:	None	Nr. of OUT-variables:	110				
Stopbits:	1 💌	Holding registers:	163				
Physical:	EIA-485						
Start							
Mailbox [90/225] nvo_StatusInstal							

9. Une fois le téléchargement réussi vous devez obtenir une boite de dialogue comme sur l'image suivante :



#### **3.4.** INSTALLATION DE LA PASSERELLE

Une fois que la passerelle est configurée vous pouvez débrancher le câble de configuration et la brancher sur le réseau MODBUS ainsi que sur le réseau LonWorks.

Lorsque la passerelle reçoit les informations provenant de la régulation la LED de statut numéro 5 doit passer au vert toutes les 30 secondes puis repasser au rouge après 5 secondes.

La passerelle est configurée et reçoit correctement les informations. Il reste à vous rapprocher de l'administrateur réseau de votre infrastructure **LonWorks** afin d'exploiter ces informations dont le détail est disponible dans la notice CLIPSOL *Communication modbus pour ECS Collectif notice d'installation et d'utilisation.* 

LED	Function	_
1	Flashing Green: This node has an application but is not yet installed in a network (unconfigured).	LED
	Off: This node is configured and installed in a network.	00
	Solid Green: This node is unconfigured and application less. Indicates errors detected by the Neuron Self-Test routine.	S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C
2	Off: Normal state	B (Collect Krien) Lerriteure - Mother Generar
	Flashes Red: A wink command is received on the LonWorks network.	
3	Not used	
4	Solid Green: The module has been initiated correct and is working ok.	
	Flashes Red: Software error. Restart the module.	
	Solid Red: A hardware error has occurred.	
5	Solid Red: At start and if no Modbus messages have been received for more than 5 sec.	
	Solid Green: After receiving correct Modbus message and correct start-up.	
6	Solid Green: Normal state.	
	Flashes Red: No configuration saved in the gateway.	



# le soleil, votre énergie à vie

www.clipsol.com