

## 4 Pièces détachées de l'appareil

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le **type** et la **référence** de l'appareil y compris l'indice littéral de **couleur** (inscrit sur la plaque signalétique), la **désignation** et le **code article** de la pièce.

Exemple : Poêle cheminée "La MEGALITHE", réf. **134 10 27**, couleur **Y**, Poignée **301830 74**

N°	Code	Désignation . . . . .	Type . . . . .	Qté
1	100951	Axe d'articulation . . . . .		02
2	101809	Bague . . . . .		02
3	109332	Câblage . . . . .		01
4	134107	Gant de protection . . . . .		01
5	134253	Galet . . . . .		02
6	166035	Ressort. . . . .	13x40 . . . . .	01
7	179042	Thermostat. . . . .		01
8	181607	Joint . . . . .	Ø 9,5 . . . . .	1,10 m
9	181632	Joint . . . . .	Ø 6 . . . . .	3,40 m
10	188508	Ventilateur . . . . .		02
11	188801	Verre céramique. . . . .		01
12	189836	Vis . . . . .	6 x 20 . . . . .	03
13	200124	Dessous . . . . .		01
14	217133	Enveloppe . . . . .		01
15	217234	Dessus d'enveloppe. . . . .		01
16	222574	Chicane . . . . .		01
17	232005	Fermeture . . . . .		01
18	958602	Levier de verrouillage. . . . .		01
19	249321	Trappe de réglage. . . . .		01
20	271008	Attache . . . . .		04
21	301830	74 Poignée . . . . .		01
22	900978	Poignée complète . . . . .		01
23	303841	Buse . . . . .	Ø 180 . . . . .	01
24	306210	Arrière de foyer . . . . .		01
25	306802	Buse . . . . .	Ø 125 . . . . .	02
26	309220	Grille . . . . .		01
27	310220	Côté . . . . .		02
28	319740	Support grille . . . . .		01
29	320618	Clapet . . . . .		01
30	324013	74 Grille de face . . . . .		01
31	324114	74 Grille de face . . . . .		01
32	330024	Plaque d'âtre . . . . .		01
33	331127	74 Porte de foyer . . . . .		01
34	331701	Cendrier . . . . .		01
35	352172	Dessus . . . . .		01
36	359821	74 Façade . . . . .		01
37	602801	Support ventilateur gauche. . . . .		01
38	653801	Support ventilateur droit . . . . .		01
39	808001	ED Poignée . . . . .		01
41	988532	Ensemble Ventilateurs . . . . .		01
42	303214	74 Manette . . . . .		01
43	259014	Attache . . . . .		02
44	181732	Tresse adhésive . . . . .	Ø 7 . . . . .	1,55 m
45	134705	Goupille . . . . .	Ø 6X45. . . . .	01
46	134758	Goupille . . . . .	Ø 4X16. . . . .	01
47	400106	Axe . . . . .		01




Figure 16 - Vue éclatée de l'appareil

# 5 Pièces détachées de la rehausse + habillage

N°	Code	Désignation	A	B	C	Qté
1	160707	Pied	A	B	C	04
2	200198 AY	Dessous	A			01
2	200198 EL	Dessous			C	01
3	200219 AY	Dessous	A			01
3	200219 EL	Dessous			C	01
4	200302 AY	Façade	A			01
4	200302 EL	Façade			C	01
5	201230 AY	Suppl. de façade	A			01
5	201230 EM	Suppl. de façade		B		01
6	202816	Support	A	B	C	01
7	207317	Habillage arrière	A	B	C	01
8	205822	Suppl. habillage arrière	A	B	C	01
9	207703 AY	Côté gauche	A			01
9	207703 EM	Côté gauche		B		01
10	207894 AY	Côté droit	A			01
10	207894 EM	Côté droit		B		01
11	237420	Obturateur	A	B	C	02
12	446317	Ecran	A	B	C	01
13	269435	Deflecteur	A	B	C	01

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le **type** et la **référence** de l'appareil y compris l'indice littéral de **couleur** (inscrit sur la plaque signalétique), la **désignation** et le **code article** de la pièce.

**Exemple** : LA MÉGALITHE Rehausse + Habillage, Réf. 134 10 27 3, Côté gauche 207703 EM

**A** = Noir (AY)  
**B** = Rouge (EM)  
**C** = Beige (EL)




Figure 17 - Vue éclatée de la rehausse + habillage