


## Éclaté de la porte cendrier et chargement réf. 3146 / 3147 / 3148 / 3149

Repère	Désignation	Codification
1	façade 3147 gris anthracite	12101314756
2	carter droit 3147 ébarbé	12778314701
3	ficelle céramique tressée façade Ø 10 mm	18836314700
4	contre porte foyer	12865314756
5	verre EP 4 355 x 395 x 4	00001306216
6	ficelle céramique tressée porte chargement Ø 5 mm	18814314700
7	porte foyer	12861314756
8	rivet acier TR 6 x 40 ZN noir	00001305507
9	élément applique inférieure (uniquement pour l'appareil 3149)	12819314922
10	axe fermeture porte chargement	12890314756
11	loquet fermeture	12808314756
12	flasque de poignée	12895314711
13	vis épaulement G4.1026 ZN noir	00001304686
14	goupille cannelée 6 x 40	00001305127
15	porte cendrier	12801314756
16	ficelle céramique tressée porte cendrier Ø 8 mm	18815314700
17	crapaudine porte cendrier	12802314756
18	vis à épaulement G4 1026	00001304686
19	poignée porte chargement	12839314756
20	joint plat autocollant verre (à coller sur la contre porte foyer)	18841314700
21	goupille mécanindus 3 x 18	00001300456



## Éclaté du foyer réf. 3146 / 3147 / 3148 / 3149

Repère	Désignation	Codification
1	plaque foyer arrière droite	10168314756
2	plaque foyer arrière gauche	10167314756
3	plaque dessus droite	21172314756
4	vis HM 12 x 60	00001304923
5	brique gauche 20748.3147	00001306101
6	plaque dessus gauche	21173314756
7	défecteur	10131314756
8	rondelle	19160314756
9	écrou HM 12	00001304924
10	cadre prise d'air secondaire gauche	13902314798
11	support foyer	10367314756
12	grille devant	10221314756
13	support rouleau de grille	10248314756
14	rouleau de grille	10234314700
15	tige de décendrage	10377314700
16	vis HM 8 x 20	00001301145
17	grille	10214314756
18	bouton prise d'air	00001304007
19	cadre prise d'air secondaire droit	13901314798
20	brique droite 20743.3147	00001306100
21	équerre côté	12365314922

